

# Utgangsmodul - APS-31.1

AutoVoice BR-200  
Produktdatablad

## Egenskaper

- Utgangsnivå: 0 dbm/150 Ohm symmetrisk, programmerbar på en eller flere AF-busser
- Med åpen kollektorutgang (800 mA) for eksternt på/av-bryter og prioritert aktivering av eksternt sub-system
- VU meter med 6 LED
- Brukes sammen med modul RWS-31 - for tilkobling via 5 pin DIN-kontakt og 3 pin XLR-kontakt
- Separate funksjonsknapper for volum, bass og treble på frontpanelet

## Beskrivelse

For å lede 0 db-signal til eksterne forsterkere eller for fjernstyring av APS-sentraler. Modulen har også mulighet for tilkobling til et tredjepart-system.

Funksjonsknappene kan fjernes der det er nødvendig å begrense uautorisert bruk.

Funksjonene kan da kun justeres med skrutrekkere og feiljustering vil være umulig.

NB!

Hvis du bruker et potensiometer, må tilkoblingen på RWS-01 mellom 3 og 5 fjernes.

Med volumkontroll må utgangsnivået justeres slik at den røde LED for nivåindikator ikke tennes.



## Tekniske spesifikasjoner

Utgangsnivå	+6dBm (1,5V)
Utgangsimpedans	RWS-01 = 150 Ohm RWS-12 = 600 Ohm
Tilkobling	RWS-01 = balansert eller ubalansert RWS-12 = balansert
Balansering	RWS-01 = elektronisk RWS-12 = AF-transistor (galvanisk skille)
Kontrollutgang	Normalt åpen kontakt (Åpen kollektor 17 V/300 mA mellom kobling 4 and jord 2)

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BRG-APS-31.1	Utgangsmodul med volumkontroll

