



(neste side)

— Gå til service-modus

— Service - Systemsettinger
 Sløyfefunksjoner
 Konfigurer enheter
 Test enheter
 Systemtopologi
 Eksport og import

— Forlat service-modus

Lagre konfigurasjon
 Restart systemet
 Tidsrom for Dag-funksjoner
 Dato og tid
 Tilkobling operatørpanel
 IP-adresse oppsett
 Service-modus passord
 Lydmønster
 Automatisk re-aktivering av klokker
 Tider for forsinket varsling
 Global betinget aktivering
 Batteriparametre
 Navn på panel
 Språk
 Alarm- og feilutgang utkobling
 Nettforsyning feilindikering
 Klargjøre skriver
 Konfigurasjonstest
 Forbered strømløst system
 Bruk fabrikkinnstillinger

Innkobling
 Utkobling
 Endre utkoblingstid
 Vis forurensete detektorer
 Vis lavstrømsenheter

Deteksjonssoner *(Funksjoner)*
 Alarmsoner
 Punkter
 Klokker/lydgiverer
 Utgangsenheter på sløyfene
 Hovedkortets utganger
 Inngangsenheter på sløyfene
 Hovedkortets innganger
 Flerfunksjonseenheter på sløyfene
 'Mimic' (BUR-200) enheter
 Aktiveringsgrupper
 Eksterne tilkoblinger
 Sløyfer
 Operatørpaneler
 Vis ikke-konfigurerte enheter

Deteksjonssoner
 Alarmsoner
 Klokker/lydgivere
 Utgangsenheter på sløyfene
 Hovedkortets utganger
 'Mimic' (BUR-200) enheter

Vis topologi
 Vis alle feil
 Slett sløyfekonfig. – start på nytt
 Deaktiver/Aktiver

Send en kopi av loggen
 Velg konfigurasjon og start systemet på nytt
 Sikkerhetskopi av kjørende konfigurasjon
 Send en kopi av konfigurasjonen
 Hent konfigurasjon fra USB-enhet

Koble til alarmsoner
 Koble til styreutgang
 Koble til utkoblingsenhet
 Koble til lokal alarmforsinkelsesenhet
 Koble til Panel *(gjelder kun spesialpanel)*
 Koble fra alarmsoner
 Fjerning fra styreutgang
 Koble fra utkoblingsenhet
 Koble fra lokal alarmforsinkelsesenhet
 Koble fra panel *(gjelder kun spesialpanel)*
 Vis punkter
 Vis tilkoblinger

Koble til nabo alarmsoner
 Koble fra nabo alarmsoner
 Vis klokker/lydgivere
 Vis nabo alarmsoner
 Vis deteksjonssoner

Flytt til deteksjonssone (/Lag ny)
 Koble til styreutgang
 Koble til aktiveringsgruppe(/Lag ny)
 Koble fra styreutgang
 Koble fra aktiveringsgruppe
 Vis tilkoblinger

Flytt til alarmsoner
 Vis tilkoblinger

(Gjelder ikke FAD, FARE og FWRE:)

Koble til styreutgang
 Koble fra styreutgang
 Vis deteksjonssoner
 Vis punkter
 Vis innganger
 Vis aktiveringsgrupper
 Vis utganger

Flytt til alarmsoner *(gjelder kun FAD)*

(Gjelder ikke FARE og FWRE:)

Vis tilkoblinger

Koble til styreutgang
 Koble til alarmsoner
 Koble fra styreutgang
 Koble fra alarmsoner
 Vis tilkoblinger

Vis alle flerfunksjonseenheter
 Vis alle punkter
 Vis alle innganger
 Vis alle utganger

Konfigurer *(Gjelder kun nå Mimic-paneler er benyttet)*
 Vis Mimic utganger
 Vis Mimic innganger

Koble til styreutgang
 Koble fra styreutgang
 Vis punkter
 Vis tilkoblinger

Oppsett Serieport
 ESPA
 MODBUS
 VDR
 Ekstern tilgang

Konfigurer innstillinger
 Konfigurer hendelser
 Konfigurer mottakere
 Send test hendelse

Konfigurer MODBUS Oppsett
 Konfigurer Status registre
 Konfigurer Kommando registre
 Sett Testbit til 0
 Sett Testbit til 1
 Tilordning unike MODBUS Indeks

Konfigurer VDR Oppsett
 Send VDR Test hendelse

Server og Web tilgang
 Brukeradministrasjon
 Klienter
 Klient Proxy Server