

SLIM SIGNAL ACTIVA og ASTRO SIGNAL ACTIVA

BRUKERVEILEDNING

Beskrivelse av selvtestfunksjon:

Hvert armatur har en innebygd selvdiagnoseenhet som utfører funksjonstest hver 7. dag, og utladetest hver 84. dag. Eventuelle feil vil bli signalisert med en multifargedioden (LED). Funksjonstesten vil vare i 14 sekunder, 7 sekunder med armaturen på, og 7 sekunder med armaturen av. Utladetesten vil vare i 1 eller 3 timer, avhengig av type armatur.

Normalt er ACTIVA-armaturene allerede programmert fra fabrikk, noe som betyr at den første utladetesten blir utført 84 dager etter programmeringen er utført på fabrikken. Men dersom batteriet er helt utladet eller har vært skiftet, vil en AUTOCHECK-sekvens starte automatisk når nettet kobles til.

"AUTOCHECK"-sekvens:

Automatisk "AUTOCHECK"-sekvens starter automatisk ved nettilkobling etter batteriskift eller hvis batteriet har vært helt utladet.

1. Multifargedioden svitsjer AV/PÅ i forskjellige farger for testing.
2. Dioden blinker i 15 - 30 minutter.
3. Start av driftsprogrammet: Funksjonstest starter og tidssynkroniseringen for testene nullstilles.
4. Dioden lyser konstant grønt.

OBS: Lyskilden tennes **ikke** med en gang 230V er tilkoblet!

Funksjonstesten kan utføres etter at nettet har vært tilstede i 1 time, mens utladetesten kan skje etter at nettet har vært tilstede i 24 timer.

Signalering:

Multifargedioden gir følgende signal hvis nettet er tilstede:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • Konstant grønt lys fra dioden: | Armaturen virker som den skal |
| • Blinkende rød diode: | Testen har funnet feil ved armaturen |
| • Fast rød diode: | Defekt eller frakoblet batteri |
| • Blinkende gul diode: | Testen er avbrutt |
| • Blinkende grønn diode: | Test pågår |

Blinkende rød diodemodus slås av når den feilede testen repeteres feilfritt, og dioden blir igjen konstant grønn.

Montering:

220 V tilføres klemmer merket N og L1. I tillegg må det legges en lask mellom klemmene merket L og L1.

Idriftsettelse:

Etter ferdigstilling av installasjon, og 220V fremlagt og koblet på armaturen vil lading av batteriene nå umiddelbart starte. "AUTOCHECK"-sekvensen (se over) vil også starte.

Autronica Fire and Security AS

Fire and Security, Trondheim, Norway. **Phone: + 47 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.**
Oil & Gas, Stavanger, Norway. **Phone: + 47 51 84 09 00, fax: + 47 51 84 09 99.**

Visit Autronica Fire and Security's Web site: www.autronicafire.com
