



Ved brannalarm/ forvarsel:

1. Følg intern "**Branninstruks**"
2. **Tekstdisplayet** på brannsentralen viser alarmsted
3. Trykk **AVSTILL KLOKKER** på brannsentralen når situasjonen er under kontroll, talealarmsystemet avstilles
4. Trykk **TILBAKESTILL** på brannsentralen når alarmstedet er kontrollert og funnet i orden

Ved feil på talesentralen:

1. Tekstdisplayet på brannsentralen viser at en feil har oppstått
2. Trykk **AVSTILL KLOKKER** på brannsentralen
3. Sjekk talesentralen for feil
4. Sørg for at feilen blir utbedret
5. Trykk **TILBAKESTILL** på brannsentralen når feilen er utbedret

Betjeningsknapper:

- MIKROFON:** Betjenes ved å velge ønskede soner eller alle soner, og deretter holde inne knappen merket TAL
- EVAKUER:** Evakueringsmelding blir gitt i alle høyttalersoner
- FAREN OVER:** Faren over melding blir gitt i alle høyttalersoner
- SYSTEM TEST:** Melding om teknisk prøve blir gitt i alle høyttalersoner
- TILBAKESTILL:** Avslutter aktivert melding
- SONE KNAPPER:** En knapp for hver høyttalerson (brukes sammen med "TAL"-knapp og mikrofon)
- ALLE SONER:** Velger alle soner for mikrofonen
- TAL:** Trykkes og holdes inne for å aktivere "gong" og mikrofonen

Lamper:

- EVAKUER:** Lyser når evakueringsmelding blir gitt over systemet. Slukker ved betjening av TILBAKESTILL-knappen
- FAREN OVER:** Lyser når FAREN OVER-knappen er betjent. Slukker ved betjening av TILBAKESTILL-knappen
- SYSTEMTEST:** Lyser når SYSTEM TEST-knappen er betjent. Slukker ved betjening av TILBAKESTILL-knappen
- TILBAKESTILL:** Lyser når en melding er aktivert. Slukker ved betjening av TILBAKESTILL-knappen
- FEIL:** Lyser dersom det er detektert feil på systemet. Slukker automatisk ved utbedring av feil
- NETT:** Lyser når anlegget er i normal drift
- ALLE SONER:** Lyser når ALLE SONER-knappen er valgt. Slukker ved nytt trykk på samme knapp
- SONE:** Lyser for hver enkelt sone når sonen er valgt. Slukker ved nytt trykk på samme knapp

Normaltilstand: Kun grønn NETT-lampe lyser

Ved behov for service, kontakt Autronica Fire and Security Service Team:

Autronica Fire and Security AS, 7483 Trondheim
 Trondheim: 73 58 25 00,
 Moelv: 62 34 10 00,
 Haugesund: 52 83 88 50
 Harstad: 77 00 25 50.

Oslo: 23 28 70 00,
 Notodden: 35 01 18 18
 Stavanger: 51 84 09 00,

Tønsberg 33 33 19 30,
 Kristiansand: 38 01 34 60,
 Bergen: 55 27 35 50,

