

For å betjene panelet, vri nøkkelen i retning med klokka

AUTROPRIME

Interaktivt branndeteksjonssystem





116-P-APRIME2-USERGU/LN, 2012-01-10



En eller flere detektorer eller manuelle meldere i en eller flere deteksjonssoner varsler brannalarm



(Skjermbilde – eksempel)

| Pkt. | Aksjon – operasjonsmodus | |
|------|---|--|
| 1 | Følg lokal branninstruks punkt for punkt | |
| 2 | For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"- knappen | |
| 3 | Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus | |
| 4 | For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen | |
| 5 | Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak | |
| 6 | For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokker"-knappen | |
| 7 | Trykk på den grønne "Tilbakestill"- knappen | |



Et punkt i en deteksjonssone med forsinkelse gir alarm (alarmforsinkelse er aktiv)

BRANNALARM

Første alarmsone igangsettes om 0:38

Pørste deteksjonssone i alarm Detection Zone1 Point1

(Skjermbilde - eksempel)

Pkt.

2

3

4

5

6

8

9



En branndetektor i en deteksjonssone har gått i forvarsel (tidligvarsel)

| FORVARSEL | 3 |
|---------------------------------------|---|
| Default Detection Zone | |
| Default Detection Zone | |
| AutroPoint2 Default Detection Zone | ļ |
| AutroPoint4 | |
| ++‡Rull | |

(Skjermbilde – eksempel)

| Aksjon – operasjonsmodus | Pkt. | A |
|--|------|---------------------------------|
| Følg lokal branninstruks punkt for punkt | 1 | Følg loka |
| For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"- knappen | 2 | For å av trykk på knapper |
| Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus | 3 | Rull med observe |
| For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen | 4 | For å se punkt, tr |
| Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak | 5 | Undersø nødvend |
| For å forlenge tidsforsinkelsen for valgt sone, trykk på den sorte "Forleng forsinkelse"-knappen | 6 | For å kv røde "Av |
| Dersom det ikke har oppstått brann, trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen | 7 | Trykk på knappen |
| Dersom det brenner, trykk på "Aktiver varsling"-knappen eller utløs nærmeste manuelle melder for å aktivere alarm. Iverksett nødvendige tiltak. | | |
| For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokker"-knappen | | |
| Trykk på den grønne "Tilbakestill"- knappen | | |

| Pkt. | Aksjon – operasjonsmodus |
|------|---|
| 1 | Følg lokal branninstruks punkt for punkt |
| 2 | For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"- knappen |
| 3 | Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus |
| 4 | For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen |
| 5 | Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak |
| 6 | For å kvittere en forvarsel, trykk på den røde "Avstill klokker"-knappen |
| 7 | Trykk på den grønne "Tilbakestill"- knappen |



En feil varsles fra en av komponentene (branndetektorer, eksternt utstyr eller annen feil).



(Skjermbilde - eksempel)

| Pkt. | Aksjon – operasjonsmodus |
|------|---|
| 1 | Varsle servicepersonell/teknisk personell |
| 2 | For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"- knappen |
| 3 | Rull med pil opp/pil ned-knappen for å observere sløyfepunkt(er) i alarmmodus |
| 4 | For å se detaljert informasjon om et valgt punkt, trykk "Enter"-knappen |
| 5 | Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak |
| 6 | For å kvittere på feilvarselet, flytt opp et nivå ved å trykke "Tilbake"-knappen |
| 7 | Rull for å velge ønsket punkt, trykk på "Funksjon"-knappen 2000, velg så "Kvitter" for å kvittere på det valgte punktet eller "Kvitter alle" for å kvittere for alle feil |
| 8 | Trykk på den grønne "Tilbakestill"- knappen |