AutroMaster V, brukerhåndbok i kortform

HOVEDVISNINGER (vertikal menylinje ytterst til venstre)			
Knapper i hovedvisningen	Visning	Skjermbilde (eksempel)	
SYSTEM	Systemvisning Gir informasjon om systemet og en trestruktur som viser tilføyde paneler med statusindikasjon og tilgjengelige kommandoer (aktivt system).	10 10<	
GA PLAN	GA-planvisning Viser hele området som er utstyrt med alarm, basert på de stedsspesifikke tegningene og med alle navigeringselementer.		
ଟ୍ଲ୍ରିଡ GROUPS	Gruppevisning Opprette grupper som inneholder punkter, I/O-enheter (FPE) og alarmenheter (FAD). Angi spesifikke egenskaper (klasseinnstillinger og utkoblinger) for valgte detektorer og FPE-er/FAD-er. Midlertidig aktivere/deaktivere disse gruppene.		
REPORT	Rapportvisning Forhåndsvise, skrive ut og forhåndslagre diverse rapporter.		
ROLES	Roller-visning Konfigurere klientroller og brukergrensesnitt. Krever tilgangsnivået Konfigurasjon eller Tjeneste.	14:14 SYSTEM Roles Configuration FOLES + Add New Role Set as current Edit Uber Interface	

STATUSINFORMASJON (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å maksimere/minimere)		
Status-info	Visning	Aksjoner (Krever tilgangsnivået Kontroll eller høyere)
O ALARMS	Alarmer Vise en liste over alle aktiverte brannalarmer	 Klikk på den grønne KVITTER ALLE-knappen for å kvittere for alle alarmene på listen (global stillhet) For en valgt alarm (høyre rute): Avstille lyden (AVSTILL LYD-knappen) Sette på lyd igjen (SETT PÅ LYD IGJEN-knappen) Tilbakestille (TILBAKESTILL-knappen) Forleng, Aktiver og Blokker (knapper)
O FAULTS	Feil Vise en liste over alle feil	 Kvittere for en valgt feil (KVITTERE FEIL-knappen) Kvittere for alle feil (KVITTER ALLE FEIL-knappen) Tilbakestille panelet (TILBAKESTILL-knappen)
• O DISABLED	Utkoblet Vise en liste over alle utkoblinger (detektorer, manuelle meldere, brannalarmenheter, brannvernutstyr osv.) og utkoblede deteksjonssoner	Koble inn en utkoblet enhet
0 SUPERVISORY	Overvåkning Vise en liste over statusen til tekniske alarmer	 Kvittere for en valgt feil (KVITTERE FEIL-knappen) Kvittere for alle feil (KVITTER ALLE FEIL-knappen) Tilbakestille en valgt feil (TILBAKESTILL-knappen)
O CLASS	Klasse Vise en liste over alle detektorer som midlertidig har klasseinnstillinger som er angitt i en gruppe (egenskaper)	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
• 18 ACTIVATED	Aktivert Vise en liste over alle aktiverte kontrollaktiveringer og alarmsoner	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
0 TEST	Test Vise en liste over alle deteksjonssoner og aktiveringer i testmodus	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
• O ATTENTION	Attention En statusvisning "Oppmerksomhet" med blinkende lysdioder indikerer tap av forbindelse til brannpanelet. Når panelet kobles til igjen, fjernes denne indikasjonen.	Ingen aksjoner er tilgjengelige.
VELG ET	PUNKT (i området som er utstyrt med alar	rm)
Lese data fra et spesifikt punkt		 Klikk på det aktuelle punktet (i dette eksempelet et punkt i alarm) Image: Construction of the second se



AutroMaster V, brukerhåndbok i kortform

TILGANGSNIVÅER (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å maksimere/minimere)			
		Kommentar	Beskrivelse
1	Overvåker	Bare observasjon (skrivebeskyttet)	lisensadministrasjon (programvarelisensnøkkel)
			velge punkter
			• endre mimikk
			 slå lag PÅ/AV
			 generere og skrive ut alle rapporter
			• vise Grupper
2	Kontroll	Operasjon: tillatelse til å operere alt som påvirker/endrer branndetektorsystemets status.	tilbakestille alarmsirener
			tilbakestille systemet
			kvittere alarmer/feil
			• sette på lyd igjen
			koble ut/inn enkeltpunkter
			opprette/endre/slette grupper
			aktivere/deaktivere grupper
			 aktivere/deaktivere paneler/systemer
3	Konfigurasjon	All konfigurasjon. Krever passord.	legge til/slette/endre mimikk
			konfigurere klientroller
			legge til/slette Excel-filer
			legge til/slette AutroSafe-konfigurasjonsfiler og andre filer
			legge til/slette knapper i hovedvisningen/statusvisninger
4	Operasjon	Tilgang til lese- og sende- kommandoer og konfigurasjon.	 Leser og sender kommandoer og konfigurasjon
		Krever passord.	
5	Service	Tilgang til	laste masterkonfigurasjon
		kommandolinjefunksjoner, inkludert passordendringer. Krever passord.	generere masterkonfigurasjon

GLOBALE VERKTØYFUNKSJONER (øverste horisontale linje; klikk på grønn linje for å

maksimere/minimere)		
	funksjon	Beskrivelse
	Demontere USB	For å demontere USB-en før den fjernes, klikker du på USB og deretter på Demonter DISK_IMG (navnet kan variere; DISK_IMG er brukt i dette eksempelet)
Rolle 876	Velge klientrolle	Velg mellom tilgjengelige klientroller
4	Utskriftsmeny	Ta en utskrift eller lagre en PDF-fil med gjeldende skjermbilde; rapporter; en etasje i GA-planvisningen, lister osv.
∢ ≫	Mute	Avstille lyden på AutroMaster V.
• SE	Søkefunksjon	Med søkefunksjonen kan du søke etter detektorer, etasjeplaner osv. ved å angi forskjellige søkekriterier.
MONTORING == MONTORING CONTION D CONFIGURATION SERVICE	Tilgangsnivåer	AutroMaster har følgende fire forskjellige tilgangsnivåer. Se tabellen øverst på denne siden.
	Service	Service-meny med undermenyer.







figureres, er ikke nødvendigvis til stede)	
	Tiltak
	 Klikk inne i etasjeplanen (i det blå rektangelet), og beveg deretter musen i en hvilken som helst retning for å vise et fokusområde.
	 Klikk på - eller +, eller bruk musehjulet
	 Klikk på Se hel visning-knappen
	 Klikk på den aktuelle bygningen (hvis det er flere), og rull til den valgte etasjen.
	 Hvis du vil slå AV et lag, velger du det aktuelle laget og skyver knappen mot venstre Hvis du vil slå PÅ et lag, velger du det aktuelle laget og skyver knappen mot høyre

PUNKTINFO (ruten lengst til høyre; klikk på de vertikale prikkene for å

I Egenskaper viser etikettnavnet og detaljerte opplysninger om det valgte punktet. Opplysningene som gis, varierer ut fra hvilket punkt eller hvilken

Informasjon om den nøyaktige plasseringen på et sted. I dette eksempelet betyr A1 bygning A og 1. etasje.

Iverksette aksjoner for et valgt punkt. Tilgjengelige AKSJONER varierer ut fra punktet eller enheten det dreier seg om. For eksempel aksjonene (KOBLE UT, KOBLE INN, LED PÅ, LED AV).

• Alle eksisterende grupper er oppført (i eksempelet nedenfor er det to

• Klikk på pilknappen for å åpne eller lukke denne menyen

• Legg til nye grupper og legg til valgte punkter i en eksisterende gruppe